

Инструкция по применению

P-01A Подложка / Финишная Паста

Улучшает внешний вид ЛКП автомобиля, насыщает цвет и восстанавливает блеск. Заполняет легкие царапины и может использоваться для устранения незначительных дефектов ЛКП, в т.ч. круговых царапин и голограмм. Подходит для использования только в сочетании с другими продуктами Modesta.

1. Предварительно отполируйте поверхность ЛКП

Не используйте полировальные пасты с маскирующими - заполняющими свойствами, так как они могут отрицательно повлиять на адгезию покрытия с ЛКП. Если такого рода пасты остались на ЛКП, их следует удалить в п.2. Финишное состояние ЛКП всегда должно быть идеальным, без каких-либо круговых царапин и голограмм.

2. Тщательно очистите поверхность ЛКП

Используйте высококачественный очиститель ЛКП, помойте машину с использованием активной пены или цитрусового очистителя. Вы можете использовать в этом пункте составы для предварительной мойки типа polycracker или очиститель-антисиликон. Составы, которые оставляют остаток на поверхности ЛКП - не подходят (например, плёнкообразующие или с антистатическим эффектом).

3. Замаскируйте все пластиковые и резиновые элементы

Этот продукт может негативно повлиять на внешний вид резиновых уплотнителей и элементов из неокрашенного пластика, если попадет на них. Продукт можно спокойно использовать на прозрачных элементах из поликарбоната (например, автомобильная оптика, фары).

4. Тщательно обезжирьте поверхность ЛКП

Рекомендуется использовать спирт без каких-либо добавок (чистый изопропиловый спирт в концентрации 99%+). Этот пункт важен, поскольку продукт может не работать так, как ожидалось, если поверхность не была полностью обезжирена. Специальные салфетки для обезжиривания или очиститель-антисиликон не подойдут.

5. Нанесите состав подетально

Нанесите состав только по одной детали. Нанесите небольшое количество состава на чистый полировальный круг или аппликатор, и далее на поверхность ЛКП. Рекомендуется нанесение полировальной машинкой, так же возможно нанесение вручную. При нанесении вручную – наносите круговыми перекрывающими движениями без пропусков.

6. Выждите 2-3 минуты

Это время рассчитано на комнатную температуру 22°C. Высыхание может быть более быстрым при более высокой температуре. Не допускайте полного высыхания состава.

7. Протрите чистой микрофиброй

Располируйте поверхность ЛКП чистой и сухой микрофиброй салфеткой, пока поверхность не будет гладкой и блестящей. Уделите особое внимание, чтобы убрать все излишки состава.

8. Выждите минимум 180 минут

Не наносите защитное покрытие поверх подложки P-01A в течении, как минимум 3 часов после располировки состава в п.7. Это время необходимо для закрепления состава, и инфракрасная сушка не подходит для ускорения этого процесса.

9. Нанесите защитное покрытие

Дополнительная толщина слоя может быть достигнута повторением п.5-8 и комбинированием нанесения состава вручную и с помощью полировальной машинки. Нанесение самого защитного покрытия возможно не ранее чем через 3 часа после располировки состава.